

Riadiace sekvencie

Riadiace sekvencie sú príkazy, pomocou ktorých je možné ovplyvniť tlačový výstup, alebo ďalšie vlastnosti tlačiarne. Znak sa zadávajú v Hexa tvare **0xYY YY** - hexa hodnota znaku. Jednotlivé znaky v sekvencii sú oddelené čiarkou. Nemenné sekvencie možno zadať do FT5000 na viacero pozícií. Tieto príkazy sa vykonávajú pri tlači každého dokladu okrem Ostatného

- Inicializačný reťazec tlačiarne sa odosiela pred tlačou dokladu
- Dopĺňujúca hlavička sa odosiela po tlači hlavičky dokladu
- Pätička dokladu sa odosiela na konci dokladu

Riadiace sekvencie pre tlačiarne FT5000

Formátovanie písma

Kódová stránka Latin2: 0x1B,0x74,0x12
Kódová stránka Latin2: 0x1B,0x40,0x1B,0x74,0x12 / Tlačiareň Bixelon SRP350 - zelené tlačítko /
Zarovnanie textu na stred: 0x1B,0x61,0x31
Zarovnanie textu vľavo: 0x1B,0x61,0x30 Poznámka. Zadať do dopĺňujúcej hlavičky
Medziriadková medzera: 0x1B,0x33,0x3D Poznámka. Tretí znak výška medzery 0x01..0xFF
Zapnutie **INVERZNEJ** tlače: 0x1D,0x42,0x31
Vypnutie INVERZNEJ tlače: 0x1D,0x42,0x30

Pomocné funkcie tlačiarne

Urezanie papiera: 0x0D,0x1B,0x69 alebo ^Ei
Urezanie, automaticky výsuv: 0x1D,0x56,0x42,0x00
Otvorenie zásuvky PIN 4-5: 0x1B,0x70,0x00,0x20,0x80 alebo ^Z
Otvorenie zásuvky PIN 4-2: 0x1B,0x70,0x01,0x20,0x80

Tlačiareň EPSON TM-H6000 prepínanie tlačových hláv ROLL - SLIP

Tlač na kotúč papiera - paper roll enable 0x1B,0x63,0x30,0x03
Tlač na samostatný papier - slip paper enable 0x1B,0x63,0x30,0x04

Tlačiareň CUSTOM VKP80II päta dokladu

Papier vysunutie a orezanie, LED ON 0x1D,0x65,0x03,0x09

Tlačiareň CUSTOM VKP80III päta dokladu

Papier vysunutie a orezanie, LED BLINK 0x1C,0x50,0x1A,0x01,0x45,0x00

Ak sa doklad neodoberie do stanovenej doby 0x09 = 9 sekúnd

Papier vysunutie a orezanie, LED BLINK 0x1C,0x50,0x1A,0x01,0x45,0x09 vyhodenie dokladu
Papier vysunutie a orezanie, LED BLINK 0x1C,0x50,0x1A,0x01,0x52,0x09 stiahnutie do zásobníka

Papier vysunutie a orezanie, LED OFF 0x1C,0x50,0x1A,0x00,0x45,0x00

Vyvolanie tlače grafického loga

Grafické logo 1 pozícia: 0x1C,0x70,0x01,0x00
Grafické logo 32-32: 0x1D,0x28,0x4C,0x06,0x00,0x30,0x45,0x20,0x20,0x01,0x01,0x0D,0x0A
Grafické logo 48-48: 0x1D,0x28,0x4C,0x06,0x00,0x30,0x45,0x30,0x30,0x01,0x01,0x0D,0x0A

Fonty a štýly písma

FontA Normal 12x24 0x1B,0x21,0x00 alebo ^N
FontA Bold 0x1B,0x21,0x08 alebo ^B
FontA Hight 0x1B,0x21,0x10 alebo ^H
FontB Normal 9x24 0x1B,0x21,0x01 alebo ^s
FontB Bold 0x1B,0x21,0x09

FontB Hight	0x1B,0x21,0x11
FontA Bold Hight	0x1B,0x21,0x18
FontB Bold Hight	0x1B,0x21,0x19
FontA Width	0x1B,0x21,0x20
FontB Width	0x1B,0x21,0x21
FontA Bold Width	0x1B,0x21,0x28
FontB Bold Width	0x1B,0x21,0x29
FontA Width+Hight	0x1B,0x21,0x20
FontB Width+Hight	0x1B,0x21,0x21
FontA Bold WidthHight	0x1B,0x21,0x38
FontB Bold WidthHight	0x1B,0x21,0x39
Hrubé Bold písmo:	0x1B,0x45,0x01
Normálne písmo:	0x1B,0x45,0x00

Vel'kost' písma

Prepnutie Font A	0x1B,0x4D,0x30
Prepnutie Font B	0x1B,0x4D,0x31
Zoom 1x	0x1D,0x21,0x00
Zoom 2x	0x1D,0x21,0x11
Zoom 3x	0x1D,0x21,0x22
Zoom 4x	0x1D,0x21,0x33
Zoom 5x	0x1D,0x21,0x44
Zoom 6x	0x1D,0x21,0x55
Zoom 7x	0x1D,0x21,0x66
Zoom 8x	0x1D,0x21,0x77