Konfigurácia siete LAN a WiFi pripojenia na tlačiarni FT5000

Spustenie rozhrania na nastavenie

- pevnej IP adresy
- konfigurácia WiFi pripojenia
- konfigurácia LAN pripojenia

Na konfiguráciu parametrov WiFi a LAN siete je potrebné fyzické pripojenie k tlačiarni FT5000 - HDMI monitora

- HDMI III0III01a
- USB klávesnice

Každý vstup do konfigurácie tlačiarne FT5000 je chránený jedinečným kódom. Na vygenerovanie kódu sa musí vložiť protikód, ktorý je zobrazený na pripojenom HDMI monitore.

Povolenie prístupu na konfiguráciu tlačiarne FT5000

Na počítači spustiť WEB prehliadač a vložiť nasledujúcu adresu

https://varos-update.ctrdn.net/eft5000/maintcr/

- Na požiadavku prihlasovacích údajov zadať: Meno: ft5000service Heslo: R3CevwdENQ
- 2. Na výzvu Enter challenge vložte kód. Kód je zobrazený na obrazovke tlačiarne FT5000. Kód je vypísaný za textom Challenge: **xxxxxxxxxx**
- 3. Potvrdte <Submit> a vygeneruje sa kód Response: **yyyyyyyy** Pomocou klávesnice pripojenej k FT5000 zadajte vygenerovaný kód Response
- 4. Na vstup do konfigurácie sieťových parametrov zadajte n <ENTER>
- 5. Na výpis jednotlivých možností ponuky zadajte h <ENTER>

S https://varos-update.ctrdn.net/ef × +				_		×
← → C aros-update.ctrdn.net/eft5000/maintcr/		Ð	☆	G	1	0 0 0
						**
Enter challenge						
f88bf263 Submit						
Response: 6c562013						

Local console login is only for maintenance and service purposes! If you lack the authority to perfrom maintenance on this system, please leave th e console immediately!

RDM-SID: 24a89d1f8b6d4f8d Challenge: f88bf263

Response:

