Postup upgrade programu PPEKK na verziu 1.2.1 a nahratie firmware CHDÚ na verziu 2.3 v eKASÁCH **FT5000B** na verziu podporujúcu zaokrúhlenie hotovosti. / Tlačiareň FT5000 s BOWA CHDÚ CHDUA1 /



## P O Z O R - POSTUPUJTE PRESNE PODĽA NASLEDUJÚCEHO NÁVODU KROK za KROKOM VYNECHANIE KROKU MÔŽE SPÔSOBIŤ ZNEFUNKČNENIE eKASY

Pred samotnou inštaláciou si zakúpte

a následne overte platnosť BOWA licencie

vložením čísla CHDÚ do MANAŽÉRA LICENCIÍ



Bez platnej licencie nie je možný upgrade programu tlačiarne na verziu **3.0.x** podporujúcu zaokrúhlenie HOTOVOSTI

Z tlačiarne si vytlačte si LOG súbor, v ktorom je uvedená IP adresa tlačiarne.

[ Komunikácia WEB rozhranie ] Napríklad: http://192.168.10.50

- 1. Cez WEB rozhranie tlačiarne si skontrolujte, či Vám ponúka upgrade **Upgradovať na verziu 3.0.1**
- 2. Ak nie je licencia vygenerovaná a súčasne nie je ponúknutá verzia upgrade na tlačiarni, nepokračujte ďalej v upgrade eKASY, nakoľko ju môžete znefunkčniť
- Na WEB rozhraní tlačiarne musíte mať zadanú IP adresu Povolená IP adresa pre TCP socket
  Ak nie je nastavená žiadna IP adresa zadajte 0.0.0.0/0
- 4. Stiahnite Inštalačný program FT5000B
- 5. Pomocou inštalačného programu nainštalujte BOWA EkasaFMUI do prednastaveného adresára
- 6. Počas inštalácie je nutné nastaviť IP adresu FT5000 / je uvedená v LOG súbore /
- 7. Po nastavení IP adresy sa spustí konfiguračný program Bowa PPEKK EkasaFMUI.bat

Program signalizuje modrá ikona v pravom dolnom rohu obrazovky

Inštalácia firmware CHDÚ pomocou konfiguračného programu

8. Kliknite pravým tlačidlom myši na modrú ikonu a následne vyberte voľbu Nahrať

Otvorí sa konfiguračný softvér, pomocou ktorého sa napaľuje firmware CHDÚ na verziu 2.3

## Záložka Servisné funkcie -> Upgrade FW CHDU .

Firmware je uložený v adresári CHDU\_FW súbor s názvom CHDUA1\_2.3.....

9.	Vyberte a nahrajte daný firmware. Po nahratí je nutné vypnúť a zapnúť FT5000, aby sa firmware				
	v CHDU a	CHDU aktualizoval novou verziou.			
10.	Na záložke	la záložke Zariadenia dajte pomocou tlačítka Vyčítať vyčítať aktuálnu verziu firmware			
	Verzia mu	zia musí byť <b>2.3</b>			
	🕌 FN	Image: Second secon			
	Pripoje	Pripojenie CHDÚ Identifikačné údaje Fiškálny modul Informácie na doklade Zariadenia Používateľské funkcie Servisné funkcie			
	Pripoj	Pripojenie tlačiarne Vyčítanie stavu CHDÚ			
	Typ t	ačiarne Typ pripojenia	Názov CHDÚ	CHDUA1	
	0-9	SRP350 V 0 - 9600Bd (RS232) V Nastav	Číslo poslednej transakcie	2.3	
	Pripoj Tvp di	enie displeja isoleia Princienie Rúchlosť	Veľkosť úložiska	6726789120	
	0 -1	Interné pripojenie v 0 - Serial v 0 v	Veľkosť sektora	512	
		Nastav	C:\CHDÚ		
	Test	Jispleja 0 - Interné pripojenie v Test Vymaž	Celková kapacita 6740954112 D:\ CHDÚ	Zostatok 6726789120	
			Celková kapacita 73432576	Zostatok 73073664	
			E:\CHDÚ		
			Celková kapacita 930339840	Zostatok 928820224	
				Vyctať	
		CHDÚ pripojenie: Pripojené i	BOWA FKasa v1.4b01	Europe/Praque	
		е во раројенст наројенст с		Lui open Tague	
11.	Cez web roznranie tiaciarne vykonajte upgrade programu na verziu 3.0.1 a vyssii				
12.	Po upgrade programu sa FT5000 aktualizuje, nainštalujte sa nový Bowa PPEKK a stiahne sa Bowa				
	licencia. S	licencia. Správna inštalácia sa dá overiť pomocou Get Variable na záložke Servisné funkcie			
	pomocou	pomocou príkazov <b>F11</b> – zobrazí sa verzia FM 121, <b>B91</b> - zobrazí sa licencia			
	📓 FM GUI CLIENT – 🗆 🗙			– 🗆 X	
	Pripojenie CHDÚ Identifikačné údaje Fiškálny modul Informácie na doklade Zariadenia Používateľské funkcie Servisné funkcie			funkcie	
	Get variable F11 Nastav Upgrade FW CHDÚ				
	F11;0;0;0;0;1;1;121		Y\CHDU_FW\CHDUA1_2.3_9_0_9448a9e	ec22657d75f7726ad	
	Oprava dokladu Kontrola parametrov Nastav Napálenie firmware Nahrať		Nahrať		
	Stiahnuť posledné pakety [počet] 1 🗘 Nahrať SWID				
	Vyčítaj a skontroluj			čítaj a skontroluj	
			Aktualizácia CHDUA1 1.x	Vyčítaj	
			eKasaSK1 1.x	Stiahni	
			CHDUA1 2.x	✓ Stiahni	
			eKasaSK1 2.x	Stiahni	
	CHDÚ pripojenie: Pripojené BOWA EKasa v1.4b01 Europe/Praque			ope/Prague	

	Pripojenie CHDÚ Identifikačné údaje Fiškálny modul Informácie na doklade Zariadenia Používateľské funkcie	
	Get variable B91 Nastav Llograda EW CHDÚ	
B91;1;3a8c7a048c704a683;Fri Mar 31 23:59:59 CEST 2023      Y\CHDU_FW\CHDUA1_2.3_9_0_9448a9ec22657d75f7726ad		
	Oprava dokladu Nastav Nahrať	
	Stiahnuť posledné pakety [počet] 1 🛋 Nahrať SWTD	
13.	Vyskúšajte vytlačiť doklad z nadradeného systému.	