	Upgrade tlačového manažéra TM5000WIN Podpora Legislatívnych zmien k 01.01.2025							
	Tlačiareň FT4000 je osadená VAROS CHDU5000							
PI	PPEKK verzia 3.0.0, firmware CHDÚ verzia 1.3.2 alebo 1.3.3, elektronická páska verzia 1.0.5							
Inè	štalácia a kontroa nastavenia tlačového manažéra							
1	Stiahnite inštalačný program z nasledujúceho odkazu							
	Nainštalovanie tlačového manažéra s podporou CHDU5001 pre eKasu FT4000B							
	Vykonajte inštaláciu tlačového manažéra – spustite program setup_tm5000win.exe							
	 ako cieľový adresár inštalácie zadajte adresár tlačového manažéra 							
	 vyberte voľbu - 2. Upgrade tlačového manažéra zachová pôvodnú konfiguráciu 							
	 vyberte voľbu - Vytvoriť zástupcu na ploche ak sa má vytvoriť odkaz na ploche obrazovky 							
	 vyberte voľbu - Vytvoriť zástupcu po spustení ak sa má tlačový manažér spustiť po štarte počítača 							
2.	Kontrola nastavenia tlačového manažéra							
	skontrolovať nastavenie sadzieb DPH v záložke DPH							
	skontrolovať Dátum zmeny DPH 1.1.2025 v záložke DPH							
	 skontrolovať nastavenie zaokrúhlenia dokladu v záložke KONFIGURÁCIA > PLATIDLÁ 							
3.	Napálenie novej verzie firmware do CHDU5000							
	Tlačový manažér vyžaduje platnú licenciu legislatívnych zmien.							
	Táto licencia sa musí aktivovať do konca januára 2025							

	Upgrade tlacoveho manazera
Ukor	nčenie aplikácie tlačového manažéra
 Skor Wind 	trolovať nastavenie plných práv užívateľa na adresár tlačového manažéra v prostr Iows – Vlastnosti - Zabezpečenie - Povolenia
• Vym	azanie súboru debug.txt ak existuje v adresári tlačového manažéra
• Stiał	nutie novej verzie programu z nasledujúcej linky: <u>Tlačový manažér TM5000WIN</u>
• Na ir	nštaláciu vyberte adresár pôvodného tlačového manažéra
	Sprievodca inštaláciou - eKASA TM5000WIN ver. 3.0.0 , Jour — 🗆 🗙
	Vyberte cieľový adresár Stalovaný? Kde má byť produkt eKasa TM5000WIN nainštalovaný? Image: Comparison of the stalovaný?
	Sprievodca nainštaluje produkt eKasa TM5000WIN do nasledujúceho adresára.
	Pokračujte kliknutím na tlačidlo "Ďalej". Ak chcete vybrať iný adresár, kliknite na tlačidlo "Prechádzat"'.
	C:\TM5000WIN Prechádzať
	Inštalácia vyžaduje najmenej 12,2 MB miesta v disku.
	Ďalej Zrušiť
pustite na	asledujúcu voľbu
	📩 Sprievodca inštaláciou - eKASA TM5000WIN ver. 3.0.0 , Journ — 🗌 🗙
	Vyberte komponenty
	Aké komponenty majú byť nainštalované?
	Zaškrtnite iba komponenty, ktoré chcete nainštalovať; komponenty, ktoré se nemajú inštalovať, nechajte nezaškrtnuté. Pokračujte kliknutím na tlačidlo "Ďalej".
	2.Upgrade tlačového manažéra, zachová pôvodnú konfiguráciu 🗸
	1.Nová inštalácia, prepíše pôvodnú konfiguráciu 2.Upgrade tlačového manažéra, zachová pôvodnú konfiguráciu
	3.Inštalácia programu Elektronická páska
	Späť Ďalej Zrušiť

Sprievodca inštaláciou zistil že nasledujúce komponenty už su	νú
v tomto počítači nainštalované:	
Upgrade tlačového manažéra Varos	
Ak ich teraz nezahrniete do výberu, nebudú neskôr odinštalované.	
Aj napriek tomu chcete pokračovať?	
Áno Nie	
Sprievodca inštaláciou - eKASA TM5000WIN ver. 3.0.0 , Jour —	
Sprievodca inštaláciou - eKASA TM5000WIN ver. 3.0.0 , Jour – Vyberte ďalšie úlohy Ktoré ďalšie úlohy majú byť vykonané?	
Sprievodca inštaláciou - eKASA TM5000WIN ver. 3.0.0 , Jour — Vyberte ďalšie úlohy Ktoré ďalšie úlohy majú byť vykonané? Vyberte ďalšie úlohy, ktoré majú byť vykonané počas inštalácie produktu eKa TM5000WIN a pokračujte kliknutím na tlačidlo "Ďalej".	asa
Sprievodca inštaláciou - eKASA TM5000WIN ver. 3.0.0 , Jour – Vyberte ďalšie úlohy Ktoré ďalšie úlohy majú byť vykonané? Vyberte ďalšie úlohy, ktoré majú byť vykonané počas inštalácie produktu eKa TM5000WIN a pokračujte kliknutím na tlačidlo "Ďalej". Vytvorit zástupcov? Vytvorit zástupcov?	íasa

Vyberte voľbu:

- Vytvoriť zástupcu na ploche ak sa má vytvoriť odkaz na ploche obrazovky
- Vytvoriť zástupcu po spustení ak sa má tlačový manažér spustiť po štarte počítača

	Sprievodca inštaláciou - eKASA TM5000WIN ver. 3.0.0 , Jour — 🛛 🗙	
	Inštalácia je pripravená Sprievodca inštaláciou je teraz pripravený nainštalovať produkt eKasa TM5000WIN na Váš počítač.	
	Pokračujte v inštalácii kliknutím na tlačidlo "Inštalovat". Ak chcete zmeniť niektoré nastavenia inštalácie, kliknite na tlačidlo "< Späť".	
	Cieľový adresár: C:\TM5000WIN Typ inštalácie:	
	Vybrané komponenty: Spoločné inštalačné súbory Upgrade tlačového manažéra Varos	
	Ďalšie úlohy: Vytvorit zástupcov? Vytvoriť zástupcu na ploche	
	Späť Inštalovať Zrušiť	
Na pokračo	ovanie inštalácie zavrite nasledujúcu obrazovku	

!!! Pokračovanie inštalácie bude nasledovať po zatvorení tohto dokumentu !!!

------ Verzia 3.0.0. ------

Tlačový manažér sa sám prestaví na nové legislatívne podmienky prvým dokladom vystaveným po 1.1.2025 vrátane.

Licencia legislatívnych zmien sa musí aktivovať do konca januára 2025. Program tlačový manažér si ju sám stiahne, ak bude vygenerovaná na našom licenčnom serveri.

Sú povolené nasledujúce kombinácie PPEKK /tlačový manažér/ vs CHDU5001 PPEKK: 3.0.0 CHDU: 1.3.2 SWID: E3B91CAC3C0BAEA249CAF9D99C9FB738B5505816

PPEKK: 3.0.0 CHDU: 1.3.3 SWID: ECBDA39F37262007CA997217BCF189BA649646C0

Verzia na rok 2025, sa môže inštalovať aj v priebehu roka 2024. V konfigurácii TM5000WIN na záložke DPH treba skontrolovať prednastavené hodnoty daňových hladín a dátum automatického prestavenia DPH.

U starších verzií CHDÚ treba prepáliť firmware CHDU na záložke Expert v konfigurácii TM5000WIN. Tlačový manažér upozorní pri štarte ak treba prepáliť firmware CHDÚ.

Firmware sa vyberie podľa typu procesora, ktorý je osadený v inštalovanom CHDÚ. Firmware R7FS5D5_CHDU5001_1.3.3.vsfw a R7FS5D9_CHDU5001_1.3.3.vsfw Ak sa vyberie nesprávna verzia firmware, program ho nedovolí napáliť do CHDÚ.

V CHDÚ boli osadené dva typy procesorov R7FS5D5 alebo R7FS5D9. Typ procesora sa zistí kliknutím na modrú ikonu na stavovej lište PC voľba Info. /Verzia uProc: R7FS5D57E3A01CFP alebo R7FS5D97E3A01CFP/

|--|

• Ak sa zatrhnete voľba Modifikácia súboru config.ini otvorí sa config.ini v notepade

 Ak sa zatrhne voľba Spustiť aplikáciu TM5000WIN po inštalácii sa spustí tlačový manaže kodifikácia súboru config.ini po stlačení <u>Pokončiť</u> sa otvorí v aplikácii Notepad konfiguračný súbor config.ini na cesty k programu ELEKTRONICKÁ PÁSKA, do súboru config.ini vložte cestu k programu FT5000WIN_Journal.exe. Štandardne je to nasledujúci text: [EXT_PROG] O=C:(TM5000WIN/FT5000WIN_Journal.exe ak je tlačový manažér nainštalovaný v inom adresári modifikujte cestu. Skontrolujte, či v súbore config.ini už nie je vytvorená sekcia [EXT_PROG] C:\TM5000WIN/FT5000WIN_Journal.exe šubor Úpravy Eornát Zobraziť <u>Pomocnik</u> [EXT_PROG] C:\TM5000WIN/FT5000WIN_Journal.exe o zatvorení programu Notepad sa dokončí inštalácia. Licencia legislatívnych zmien sa musí aktivovať do konca januára 2025	•	Ak sa zatrhne voľba Kompletný manuál otvorí sa manuál k tlačovému manažéru
 Iddifikácia súboru config.ini po stlačení Dokončiť sa otvorí v aplikácii Notepad konfiguračný súbor config.ini na cesty k programu ELEKTRONICKÁ PÁSKA, do súboru config.ini vložte cestu k programu FT5000WIN_lournal.exe. Štandardne je to nasledujúci text: [EXT_PROG] O=C:\TM5000WIN\FT5000WIN_lournal.exe Subor Úpravy formát Zobraziť pomocník [EXT_PROG] C:\TM5000WIN\FT5000WIN_lournal.exe Subor Úpravy formát Zobraziť pomocník [EXT_PROG] C:\TM5000WIN\FT5000WIN_lournal.exe Jone o zatvorení programu Notepad sa dokončí inštalácia. Licencia legislatívnych zmien sa musí aktivovať do konca januára 2025	•	Ak sa zatrhne voľba Spustiť aplikáciu TM5000WIN po inštalácii sa spustí tlačový manažé
 po stačení Dokončiť sa otvorí v aplikácii Notepad konfiguračný súbor config.ini na cesty k programu ELEKTRONICKÁ PÁSKA, do súboru config.ini vložte cestu k programu FT5000WIN_Journal.exe. Štandardne je to nasledujúci text: [EXT_PROG] D=C:(TM5000WIN/FT5000WIN_Journal.exe ak je tlačový manažér nainštalovaný v inom adresári modifikujte cestu. Skontrolujte, či v súbore config.ini už nie je vytvorená sekcia [EXT_PROG] C:(TM5000WIN/FT5000WIN_Journal.exe súbor Úpravy formát Zobraziť Eomocnik [EXT_PROG] C:(TM5000WIN/FT5000WIN_Journal.exe in 3, Col 1 100 % Unix (LF) UTF-8 o zatvorení programu Notepad sa dokončí inštalácia. Licencia legislatívnych zmien sa musí aktivovať do konca januára 2025 	Modif	fikácia súboru config.ini
 cesty k programu ELEKTRONICKÁ PÁSKA, do súboru config.ini vložte cestu k programu FT5000WIN_Journal.exe. štandardne je to nasledujúci text: [EXT_PROG] 0=C:(TM5000WIN\FT5000WIN_Journal.exe ak je tlačový manžér nainštalovaný v inom adresári modifikujte cestu. Skontrolujte, či v súbore config.ini už nie je vytvorená sekcia [EXT_PROG] C:\TmS000WIN\FT5000WIN_Journal.exe súbor Úpravy formát Zobraziť <u>Pomocnik</u> [EXT_PROG] C:\TM5000WIN\FT5000WIN_Journal.exe 1 a. col 1 100 % Unix (LF) UTF-8 o zatvorení programu Notepad sa dokončí inštalácia. Licencia legislatívnych zmien sa musí aktivovať do konca januára 2025 		 po stlačení Dokončiť sa otvorí v aplikácii Notepad konfiguračný súbor config.ini na
 do súboru config.ini vložte cestu k programu FT5000WIN_Journal.exe. Štandardne je to nasledujúci text: [EXT_PROG] G=C:\TM5000WIN\FT5000WIN_Journal.exe ak je tačový manažér nainštalovaný v inom adresári modifikujte cestu. Skontrolujte, či v súbore config.ini už nie je vytvorená sekcia [EXT_PROG] C:\TM5000WIN\FT5000WIN_Journal.exe istor Úpravy Eormát Zobraziť Eornocník [EXT_PROG] C:\TM5000WIN\FT5000WIN_Journal.exe in 3, Col 1 00 % Unix (LF) UTF-8 		cesty k programu ELEKTRONICKÁ PÁSKA,
Štandardne je to nasledujúci text: [EXT_PROG] 0-C:(TM5000WIN\FT5000WIN_Journal.exe ak je tlačový manažér nainštalovaný v inom adresári modifikujte cestu. Skontrolujte, či v súbore config.ini už nie je vytvorená sekcia [EXT_PROG] C:(TM5000WIN\FT5000WIN_Journal.exe v je tlačový molačeť zobražť <u>Pomocnik</u> [EXT_PROG] C:\TM5000WIN\FT5000WIN_Journal.exe u je zatvorení programu Notepad sa dokončí inštalácia.		 do súboru config.ini vložte cestu k programu FT5000WIN_Journal.exe.
[EXT_PROG] 0-C:(TMS000WIN/FT5000WIN_Journal.exe ak je tačový manažér nainštalovaný v inom adresári modifikujte cestu. Skotrolujte, či v súbore config.ini už nie je vytvorená sekcia [EXT_PROG] C:\TM5000WIN/FT5000WIN_Journal.exe in 3, Col 1 00 % Unix (LF) UTF-8		Štandardne je to nasledujúci text:
O-C:\TMSOOWIN\FTSOOWIN_Journal.exe ak je tlačový manažér nainštalovaný v inom adresári modifikujte cestu. Skontrolujte, či v súbore config.ini už nie je vytvorená sekcia [EXT_PROG] C:\TMSOOOWIN\FTSOOOWIN_Journal.exe Subor Úpravy Eornát Zobrazit Eornocnik [EXT_PROG] C:\TMSOOOWIN\FTSOOOWIN_Journal.exe Junix (LF) UTF-8 o zatvorení programu Notepad sa dokončí inštalácia. Licencia legislatívnych zmien sa musí aktivovať do konca januára 2025		[EXT_PROG]
ki je tlačový manažér nainštalovaný v inom adresári modifikujte cestu. Skontrolujte, či v súbore config.ini už nie je vytvorená sekcia [EXT_PROG] Subor Úpravy formát Zobraziť Pomocnik [EXT_PROG] C:\TM5000WIN\FT5000WIN_Journal.exe L 3, Col 1 100 % Unix (LF) UTF-8		0=C:\TM5000WIN\FT5000WIN_Journal.exe
Skontrolujte, či v súbore config.ini už nie je vytvorená sekcia [EXT_PROG] Subor Úpravy Eormát Zobraziť Bornocník EXT_PROG] C:\TM5000WIN\FT5000WIN_Journal.exe 1.3, Col 1 100 % Unix (LF) O zatvorení programu Notepad sa dokončí inštalácia. Licencia legislatívnych zmien sa musí aktivovať do konca januára 2025		ak je tlačový manažér nainštalovaný v inom adresári modifikujte cestu.
 config.ini - Poznámkový blok - X ýbor Úprgvy Eormát Zobraziť Pomocník [EXT_PROG] C:\TM5000WIN\FT5000WIN_Journal.exe x.a., Col1 100 % Unix (LF) UTF-8 o zatvorení programu Notepad sa dokončí inštalácia. Licencia legislatívných zmien sa musí aktivovať do konca januára 2025		Skontrolujte, či v súbore config.ini už nie je vytvorená sekcia [EXT_PROG]
i config.ini - Poznámkový blok - X Konconik Súbor Úpravy Eormát Zobraziť Bomocník [EXT_PROG] C:\TM5000WIN\FT5000WIN_Journal.exe In 3, Col 1 100 % Unix (LF) UTF-8		
Súbor Úpravy Formát Zobraziť Pomocník [EXT_PROG] C:\TM5000WIN\FT5000WIN_Journal.exe L n 3, Col 1 100 % Unix (LF) UTF-8 o zatvorení programu Notepad sa dokončí inštalácia. Licencia legislatívnych zmien sa musí aktivovať do konca januára 2025		🥘 config.ini – Poznámkový blok – 🗆 🗙
C:\TM5000WIN\FT5000WIN_Journal.exe 		<u>S</u> úbor Úpr <u>a</u> vy <u>F</u> ormát <u>Z</u> obraziť <u>P</u> omocník
• zatvorení programu Notepad sa dokončí inštalácia. Licencia legislatívnych zmien sa musí aktivovať do konca januára 2025		C:\TM5000WIN\FT5000WIN_lournal.exe
• zatvorení programu Notepad sa dokončí inštalácia. Licencia legislatívnych zmien sa musí aktivovať do konca januára 2025		V
o zatvorení programu Notepad sa dokončí inštalácia. Licencia legislatívnych zmien sa musí aktivovať do konca januára 2025		Ln 3, Col 1 100 % Unix (LF) UTF-8
o zatvorení programu Notepad sa dokončí inštalácia. Licencia legislatívnych zmien sa musí aktivovať do konca januára 2025		
o zatvorení programu Notepad sa dokončí inštalácia. Licencia legislatívnych zmien sa musí aktivovať do konca januára 2025		
Licencia legislatívnych zmien sa musí aktivovať do konca januára 2025	'o za	tvorení programu Notepad sa dokončí inštalácia.
		Licencia legislatívnych zmien sa musí aktivovať do konca januára 2025



	Prihl	lásenie T		
	Meno			
	Admin			
	Heslo			
	••••	S		
	Pri	hlásiť		
ožte prihlasovacie údaje a	a kliknite na tlačítko	Prihlásiť		
1eno: Admin				
leslo: admin				
iknite na záložku DP kontrolujte nastavenie vše kontrolujte nastavenie D	H etkých sadzieb DPH pod átum zmeny DPH mu	dľa nasledujúc Isí byť nastave	eho obrázku. mý na 1.1.20 2	25
iknite na záložku DP kontrolujte nastavenie vše kontrolujte nastavenie D	H etkých sadzieb DPH pod átum zmeny DPH mu	dľa nasledujúc Isí byť nastave	eho obrázku. ený na 1.1.20 2	25
iknite na záložku DP kontrolujte nastavenie vše kontrolujte nastavenie D	H etkých sadzieb DPH pod átum zmeny DPH mu vého manažéra	dľa nasledujúc Isí byť nastave	eho obrázku. ený na 1.1.20 2	25
iknite na záložku DP kontrolujte nastavenie vše kontrolujte nastavenie D	H etkých sadzieb DPH pod átum zmeny DPH mu vého manažéra	dľa nasledujúc Isí byť nastave	eho obrázku. ený na 1.1.20 2	25
iknite na záložku DP controlujte nastavenie vše controlujte nastavenie D	H etkých sadzieb DPH pod átum zmeny DPH mu vého manažéra Aktuálna - DPH1 20	dľa nasledujúc Isí byť nastave	eho obrázku. ený na 1.1.20 2 Nová - DPH1	25
iknite na záložku DP kontrolujte nastavenie vše kontrolujte nastavenie D Konfigurácia tlačo PREBERANIE TLAČE PRIPOJENIE	H etkých sadzieb DPH pod átum zmeny DPH mu vého manažéra Aktuálna - DPH1 20 Aktuálna - DPH2 10	dľa nasledujúc Isí byť nastave	eho obrázku. ený na 1.1.20 2 Nová - DPH1 2 Nová - DPH2 2	25 23 19 %
iknite na záložku DP kontrolujte nastavenie vše kontrolujte nastavenie D Konfigurácia tlačo PREBERANIE TLAČE PRIPOJENIE	H etkých sadzieb DPH pod átum zmeny DPH mu vého manažéra Aktuálna - DPH1 20 Aktuálna - DPH2 10 Aktuálna - DPH3 0	dľa nasledujúc Isí byť nastave % % %	eho obrázku. ený na 1.1.20 2 Nová - DPH1 2 Nová - DPH2 1 Nová - DPH3 2	25 23 19 5 8 9 8 9 8 9 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
iknite na záložku DP kontrolujte nastavenie vše kontrolujte nastavenie D Konfigurácia tlačo PREBERANIE TLAČE PRIPOJENIE AKTIVÁCIA	H etkých sadzieb DPH pod átum zmeny DPH mu vého manažéra Aktuálna - DPH1 20 Aktuálna - DPH1 10 Aktuálna - DPH3 0 Oslobodená 0	dľa nasledujúc isí byť nastave % % %	eho obrázku. ený na 1.1.20 2 Nová - DPH1 2 Nová - DPH2 2 Nová - DPH3 2	25 23 % 19 % 5 %
iknite na záložku DP controlujte nastavenie vše controlujte nastavenie D Konfigurácia tlačov PREBERANIE TLAČE PRIPOJENIE AKTIVÁCIA DPH	H etkých sadzieb DPH pod átum zmeny DPH mu vého manažéra Aktuálna - DPH1 20 Aktuálna - DPH2 10 Aktuálna - DPH3 0 Oslobodená 0	dľa nasledujúc isí byť nastave	eho obrázku. ený na 1.1.20 2 Nová - DPH1 2 Nová - DPH2 2 Nová - DPH3 2 Dátum	25 23 % 19 % 5 %
iknite na záložku DP controlujte nastavenie vše controlujte nastavenie D Konfigurácia tlačo PREBERANIE TLAČE PRIPOJENIE AKTIVÁCIA DPH	H etkých sadzieb DPH pod átum zmeny DPH mu vého manažéra Aktuálna - DPH1 20 Aktuálna - DPH2 10 Aktuálna - DPH3 0 Oslobodená 0	dľa nasledujúc isí byť nastave	eho obrázku. ený na 1.1.20 2 Nová - DPH1 2 Nová - DPH2 1 Nová - DPH3 2 Dátum	25 23 % 9 % 5 % zmeny DPH
iknite na záložku DP kontrolujte nastavenie vše kontrolujte nastavenie D Konfigurácia tlačo PREBERANIE TLAČE PRIPOJENIE AKTIVÁCIA DPH UŽÍVATELIA	H etkých sadzieb DPH pod átum zmeny DPH mu vého manažéra Aktuálna - DPH1 20 Aktuálna - DPH2 10 Aktuálna - DPH2 10 Oslobodená 0 Pôvodná - DPH1 20	dľa nasledujúc isí byť nastave % % %	eho obrázku. ený na 1.1.20 Nová - DPH1 2 Nová - DPH2 1 Nová - DPH3 5 Dátum 1. 1. 2025	25 23 19 5 23 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8
iknite na záložku DP kontrolujte nastavenie vše kontrolujte nastavenie D Konfigurácia tlačo PREBERANIE TLAČE PRIPOJENIE AKTIVÁCIA DPH UŽÍVATELIA	H etkých sadzieb DPH pod átum zmeny DPH mu vého manažéra vého manažéra v	dľa nasledujúc isí byť nastave	eho obrázku. ený na 1.1.20 Nová - DPH1 2 Nová - DPH2 2 Nová - DPH3 2 Dátum 1. 1. 2025	25 23 % 19 % 5 % zmeny DPH
iknite na záložku DP kontrolujte nastavenie vše kontrolujte nastavenie D Konfigurácia tlačo PREBERANIE TLAČE PRIPOJENIE AKTIVÁCIA DPH UŽÍVATELIA KONFIGURÁCIA	H etkých sadzieb DPH pod átum zmeny DPH mu vého manažéra vého manažéra váktuálna - DPH1 20 Aktuálna - DPH3 0 Oslobodená 0 Pôvodná - DPH1 20 Pôvodná - DPH1 20 Pôvodná - DPH3 0	dl'a nasledujúc isí byť nastave	eho obrázku. ený na 1.1.20 Nová - DPH1 Nová - DPH2 Nová - DPH3 Dátum 1. 1. 2025	25 23 23 9 5 5 8 8 9 8 9 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
iknite na záložku DP controlujte nastavenie vše controlujte nastavenie D Konfigurácia tlačo PREBERANIE TLAČE PRIPOJENIE AKTIVÁCIA DPH UŽÍVATELIA KONFIGURÁCIA	H tkých sadzieb DPH pod átum zmeny DPH mu vého manažéra Aktuálna - DPH1 20 Aktuálna - DPH3 0 Oslobodená 0 Pôvodná - DPH1 20 Pôvodná - DPH1 20 Pôvodná - DPH3 0	dl'a nasledujúc isí byť nastave % % % %	eho obrázku. ený na 1.1.20 Nová - DPH1 2 Nová - DPH2 1 Nová - DPH3 2 Dátum 1. 1. 2025	25 23 19 5 5 2 7 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8
iknite na záložku DP kontrolujte nastavenie vše kontrolujte nastavenie D Konfigurácia tlačo PREBERANIE TLAČE PRIPOJENIE AKTIVÁCIA DPH UŽÍVATELIA KONFIGURÁCIA EXPERT	H etkých sadzieb DPH pod átum zmeny DPH mu vého manažéra vého manažéra váktuálna - DPH1 20 Aktuálna - DPH3 0 Oslobodená 0 Pôvodná - DPH1 20 Pôvodná - DPH1 20 Pôvodná - DPH3 0	dl'a nasledujúc isí byť nastave	eho obrázku. ený na 1.1.20 Nová - DPH1 2 Nová - DPH2 1 Nová - DPH3 2 Dátum 1. 1. 2025	25 23 % 19 % 5 % 2meny DPH
iknite na záložku DP controlujte nastavenie vše controlujte nastavenie D Konfigurácia tlačo PREBERANIE TLAČE PRIPOJENIE AKTIVÁCIA DPH UŽÍVATELIA KONFIGURÁCIA EXPERT	H etkých sadzieb DPH pod átum zmeny DPH mu vého manažéra vého manažéra váktuálna - DPH1 20 Aktuálna - DPH3 0 Oslobodená 0 Pôvodná - DPH1 20 Pôvodná - DPH1 20 Pôvodná - DPH3 0	dl'a nasledujúc isí byť nastave	eho obrázku. ený na 1.1.20 2 Nová - DPH1 2 Nová - DPH2 1 Nová - DPH3 2 Dátum 1. 1. 2025	25 23 19 5 5 8 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9
iknite na záložku DP kontrolujte nastavenie vše kontrolujte nastavenie D Konfigurácia tlačov PREBERANIE TLAČE PRIPOJENIE AKTIVÁCIA DPH UŽÍVATELIA KONFIGURÁCIA EXPERT	H tkých sadzieb DPH pod átum zmeny DPH mu vého manažéra Aktuálna - DPH1 20 Aktuálna - DPH3 0 Oslobodená 0 Pôvodná - DPH1 20 Pôvodná - DPH1 20 Pôvodná - DPH3 0	dl'a nasledujúc isí byť nastave	reho obrázku. ený na 1.1.20 Nová - DPH1 2 Nová - DPH2 1 Nová - DPH3 2 Dátum 1. 1. 2025	25 23 9 9 5 2 7 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8

Konfigurácia > KONFIGURÁCIA > PLATIDLÁ

Skontrolovať nastavenie podľa nasledujúcej obrazovky

🖌 Konfigurácia tlačového manažéra							
PREBERANIE TLAČE	N/	ASTAVENIA	HLAVIČKA/PÄTIČKA	PLATIDLÁ			
PRIPOJENIE	1.	Platidlá Hotovosť:					
AKTIVÁCIA	2. 3.	Platobná karta: Stravné lístky:					
DPH	4. 5	Šeky: Platba faktír:					
UŽÍVATELIA	6. 7						
KONFIGURÁCIA	7. 8.						
EXPERT	RND	Zaokrúhlenie: Zaokrúhlenie -					
		Zaokrúhlov	ať platidlo	1			
		Prepočet H Zaokrúhler	otovosti ie zápornej hotovosti				
ULOŽIŤ NASTAVENIE		Automatic	ké zaokrúhlenie aktivované				



	Napalenie	firm	are	CHDU	5000		(c)	VAROS	5 2023	
Para - po - ba - ao - f.	ametre seriove ort = COM7 aud = 115200 dresar = C:\TM lash subor = C	===== ho po 50001 hdu50	ortu VIN_ 901_	===== 220\C 1.3.2	===== HDU50 .vsfw	==== 100_F	W\			
CHDU5(CHDU5(CHDU5(irmwa	Aktualne verzi 000 firmware 000 ProcType Verzie nacitan are version are ProcType	e	= = sub = =	===== [1.3. [R7FS oru - [1.3. [R7FS	===== 2] 5D57A 2] 5D57]	3A01	CFP]		
Pokra	covat v napalo	vani	fir	mware	[A/N]?:	-			

CHDU5000 Firmware update SW	—		×
Cakajte prosim Vycitane udaje z CHDU			
<pre>device_manufacturer = Varos Technology, s.r. device_family = CHDU5000 device_name = CHDU5001_MAX device_fw_version = 1.3.2 device_proc_type = R7FS5D57A3A01CFP device_serial_number = 2d199b5b5646393328c54 capacity_total = 245366784 capacity_total = 245366784 capacity_available = 242476032 capacity_sectors = 30744576 secure_channel_status = standby config_eks_baud_rate = 115200 config_eks_baud_rate = 38400 config_eks_interface_mode = uart print_test_lock = locked Press any key to continue</pre>	.o. 4e3154	5424a8 ======	-==

🗾 *(ii*: 🖮 🕬

Postup napálenia novej verzie CHDU5000

- 1. Kliknite na záložku EXPERT
- 2. Pomocou tlačítka Nalistuj je potrebné zvoliť požadovaný súbor. Nachádza sa v podadresári CHD5000_FW.

3. Napálenie CHDÚ sa aktivuje tlačítkom Napálenie Firmware

Konfigurácia tlačového manažéra								
PREBERANIE TLAČE	Kontrola prístupu		Style	Ruby Graphite				
PRIPOJENIE	Kontrola vymazania Kópia bločku		Jazyk	SK 🔽				
AKTIVÁCIA	Msg		Zásuvka	EPSON 4-2				
DPH	Ladenie		-Priorita procesu	TEST OTVORENIA				
UŽÍVATELIA	Release Socket		🔍 Low 🔍	Normal 🔵 High				
KONFIGURÁCIA	End Message			NASTAV TEST mód				
EXPERT	Calc SUM			Test				
	Pevný formát							
	Množstvo	3		Napálenie Firmware				
ULOŽIŤ NASTAVENIE	Súbor s firmware pre C C:\TM5000WIN\CHDU	HDU5000 5000_FW\cho	du5001_1.3.2.vsfw	Nalistuj				

- 4. Pred nahratím firmware sa zobrazí modré informačné okno.
- 5. Program skontroluje typ procesora, verziu aktuálneho firmware, verziu napaľovaného firmware a následne ak sú splnené definované podmienky umožní sa spustiť proces napaľovania.
- 6. Proces napaľovania sa zaháji stlačením klávesy A
- 7. Stlačením klávesy N sa napálenie preruší.
- 8. Po napálení alebo prerušení sa vyčítajú z CHDU5000 aktuálne hodnoty a zobrazia sa v okne.
- 9. Po dokončení napaľovania je potrebné reštartnúť aplikáciu tlačového manažéra.



10. Po reštarte tlačového manažéra treba skontrolovať správnosť verzií PPEKK a CHDÚ.

Servisná podpora	Ctrl+Alt+S	🖌 Info TM5000WIN Produkčné prostredie 📃 🗖 🗙
Info	Ctrl+Alt+I	Windows 10 (Version 10.0, Build 19045, 64-bit Edition)
Pripojiť tlačiareň	Ctrl+Alt+T	VAROS TECHNOLOGY TM5000WIN 3.0.0 VERZIA PPEKK
Stav tlačiarne		[Podporované CHDU]
TSClient		CHDU5001 1.3.2 CHDU5001 1.3.3
Spustenie programov	۲.	Verzia pripojeného CHDU: 1.3.3 VERZIA CHDU
E-Kasa	•	Verzia uProc: R7FS5D97E3A01CFP TYP PROCESORA
Prehľad predaja	•	Licencia: (300) platná
Hotovostné operácie	•	[Certifikát] Platnosť certifikátu: (nenačítaný)
Kópia posledného dokladu	Ctrl+Alt+C	[Nastavenia pačítané z TM5000WIN]
Otvoriť peňažnú zásuvku	Ctrl+Alt+Z	DPH: 20,10,0,0,20,10,0
Ukonči aplikáciu TM5000		[Premenné aplikácie TM5000WIN] Komunikácia Aplikácia <> TM5000WIN
Konfigurácia	Ctrl+Alt+K	Súbor <> Timer
		[Komunikácia s tlačiarňou] RS232: COM7, Baud: 115200, Handshake: RTS/CTS
		[Umiestnenie súborov]
		Admin Tools Hardware MsInfo Versions