Program na vyčítanie kontrolnej pásky z fiskálneho modulu FM3000

(FM3000SK-paska)

Fiskálny modul FM3000 má elektronickú kontrolnu pásku. Na tejto páske sa archivuje

50 ročných, 200 mesačných a 3 000 denných uzávierok. Ak nie je nastavené nulovanie dokladov v servisnom programe, archivujú sa aj pokladničné doklady. FM3000 má pamäť na 30 000 pokladničných dokladov alebo maximálne 50MB elektronickej pásky podľa toho, čo nastane skôr. Po prekročení pamäte sa najstaršie doklady prepisujú.



Pomocou programu **FM3000_paska** sa dajú vyčítať pokladničné doklady z elektronickej kontrolnej pásky. Po nainštalovaní programu sa vytvorí ikona na ploche. Pri prvom spustení programu sa otvorí konfiguračné okno, v ktorom sa nastavujú parametre programu viď parameter setup.

Program ukladá doklady do databázového súboru s názvom **history.db** Pri každom vyčítaní sa vytvára v adresári záloha záložná databáza s názvom history_**rrrr-mm-dd_hhmm.db** Napríklad, ak sa načíta páska 12.mája 2006 o 15:28, súbor má názov history_2006-05-12_1528.db

Pri ďalšom vyčítaní dokladov sa vytvorí súbor s novým názvom, v ktorom sú doklady aj z predchádzajúceho vyčítania.

a <mark>l N</mark> astavenia <u>P</u> o	eta10 omocnik							Zobrazuje jednotlivé
slo Datum 44/8 09.06.200 45/8 09.06.200	Obrat 16 154.0 16 176.0	Dph 24.6 28.1	Storno 6 0.0 0.0	Zlavy 0.	Zaporne 0 -0.1 0 -0.1	Zaokr+ 6 0.0 2 0.0	Zaokr- 🔺 0.0	doklady aj z rôznych dní, pokiaľ sa neurobila denn uzávierka.
4678 N9 N6 200 obrazit Doklady	n 445 C Denne uza	7 1 vierky	C Mesac	ne uzavierl	пп1 су (Rocne u	n n 💌	Výber zobrazenia dokladovalebo uzávierok
olu:	Obrat 80627.65	Dph 12928.3	Storno 3 -100.0	Zlavy -200.	Zaporne 0 -1359.	Zaokr+ 4 C	Zaokr- 0.2 -0.2	Zobrazený sumár za všetky doklady
* * * Doklad: 45/8	Kopia dokl Datum: 9.	adu * * 06.2006 Ca	as:14:10			Vycitaj do z FM300 06	oklady 0SK .07.2005 争	Vyčíta doklady z vnútornej pamäte a uloží na PC
Nazov Cislo Lista rohova 81209189 Zaokruhlenie	Sarza DP so sie 1	Pocet H 4.00ks 9% 17 0% -	SUMA 76.12			Najdi dok drobne infi	07.2006 🝨	Výber rozsahu dátumov pre zobrazenie dokladov. Na ich načítanie je potrebné stlačiť tlačítko NÁJDI DOKLADY
Cena celkom: [DPH] [Zaklad 19% 148.0 0% -0.	d] [D 02 28 12 0 Rekapitula	17 an] [01 .10 17 .00 - cia	76.00 Sk prat] 76.12 Sk -0.12 Sk			Obrat1: 1 Obrat2: Obrat3: Obrat4: Obrat5: Obrat_ <u>A</u> [0.0 -0.12 0.0 0.0 0.0	V podrobnom info sú zobrazené obraty a DPH za vybraný doklad

Vycitaj doklady z FM3000SK Po stlačení tlačítka *Vycitaj doklady z FM3000SK* sa zobrazí okno a všetky doklady a uzávierky, ktoré sú uložené vo fiskálnom module sa vyčítajú do počítača. Dáta, ktoré už raz boli vyčítané a uložené v počítači sa nezapíšu. Pre rýchlejšie

vyčítanie dát doporučujeme nastaviť fiskálny modul na prenosovú rýchlosť 57600, pokiaľ to nadradená aplikácia umožňuje.

Pri správnom vyčítávaní sa v okne zobrazi záznam o načítaní dokladov i uzávierok. Na záver sa zobrazí oznam, že vyčítanie je ukončené.



V prípade, že nie je pripojený fiskálny modul zobrazí sa o tom v okne správa.



Ďalšie možnosti práce s programom

🕍 FM30005K 2.	0_beta10	
Eiskal Nastaveni	a <u>P</u> omocnik	V tomto programe je možné súbor s dátami exportovať do súboru alebo
[Export do s	uboru	dať vytlačiť.
📥 Tlac	Ctrl+P	82Pri kliknutí na <i>Fiskal</i> sa rozbalí menu. Ak si vyberiete možnosť Export do
00 Ukoncit	Ctrl+Q	^{3.4} súboru otvorí sa Vám ďalšie okno. 18

Doklad _	 Aktualny
Doklad	C Vo vybere
Denna uzavierka Mesacha uzavierka	C Vsetku
Rocna uzavierka	
portovat do suboru:	

Cez rozbaľovacie menu si vyberiete Vami potrebný doklad alebo uzávierku. Tak isto aj rozsah. Automaticky sa súbor ukladá do **fm3000sk_paska**. Miesto uloženia si môžete zmeniť podľa vašej potreby. Potom stlačíte tlačítko *Export*. Ak nechcete urobiť prenos stlačíte tlačítko *Zrusit*.

Pri kliknutí na *Fiskal* sa rozbalí menu. Ak si vyberiete možnosť <u>Tlac...</u> (Ctrl+P)otvorí sa Vám ďalšie okno. Toto okno otvoríte aj pomocou kláves, ktoré súčasne stlačíte Ctrl P.



V rozbaľovacom menu si vyberiete či chcete tlačiť doklad alebo uzávierku, a tak isto aj rozsah. Vyrezat sekvencie – navolenie sekvencie, ktorá je uložená v doklade, ale nemá sa odosielať na tlač kontrolnej pásky.

Pri kliknutí na Nastavenie sa rozbalí menu s možnosťou Nastavit fiskal otvorí sa Vám ďalšie okno.

	30003K 2.0_0Cta10	
Fiskal	Nastavenia Pomocnik	
	🔍 Nastavit fiskal	
Cisle		Doh

Pri nainštalovaní programu (FM3000SK-paska) sa vykoná jeho konfigurácia. V časti **Globalne** nastavenie je už prednastavená dole zobrazená konfigurácia.

🏴 Nastavit fiskal		<u>? ×</u>
Globalne nastavenia Detekcia Tlacovy manager	S Globalne nastavenia	
	Nastavenie serioveho portu Riadenie toku dat:	DTR/DSR TRTS/CTS
	ReadTotalTimeoutConstant (sec.): WriteTotalTimeoutConstant (sec.):	3 * 5 *
	Kodovanie dat v FM Nepouzivat C CP1250	C CP852
Pomocnik		Metvrdit Xrusit

Ďalšie voľby, ktoré možno nakonfigurovať:

- Mazat doklady z fm3000 ak je vykonaná denná uzávierka na fiskálnom module, po vyčítaní dokladov sa automaticky nuluje páska v FM
- Nastavenie serioveho portu nastavuje sa podľa prepínačov vo FM
- Kodovanie dat v FM pre správne zobrazenie na obrazovke sa nastavuje v akom formáte je kódovaná diakritika dokladov odosielaných do FM

V časti Detekcia je taktiež prednastavená dole zobrazená konfigurácia.

🖉 Nastavit fiskal			<u>?×</u>
Slobalne nastavenia	📃 Detekcia		
🚔 Tlacovy manager	– Hladanie fiskalneho modulu pri star	te	
	Port:	COM1	_
	Rychlost komunikacie:	9600	•
Pomocnik		Y Potvrdi	t Xrusit

Ak je FM pripojený na inom porte alebo komunikuje na inej rýchlosti, možno zvoliť konkrétne hodnoty. Presné stanovenie týchto parametrov urýchľuje vyhľadanie modulu.

Parametre v časti Tlacovy manager sú taktiež prednastavené.

Pouzivat tlacovy manager – v prípade, že FM komunikuje pomocou tlačového manažéra (TM) musí byť voľba zatrhnutá. Pri spustení programu sa automaticky deaktivuje TM, aby program vedel zdetekovať FM. Po ukončení programu sa TM aktivuje. Tlačový manažér musí byť umiestnený v ceste Cesta k tlacovemu manageru.

💯 Nastavit fiskal		<u>?</u> ×
Globalne nastavenia	📥 Tlacovy manager	
📥 Tlacovy manager	☑ Pouzivat tlacovy manager Cesta k tlacovemu manageru:	
Pomocnik		V Potvrdit X Zrusit

Program možno spustiť s nasledujúcimi prepínačmi

FM3000_paska /auto - automatické vyčítanie dokladov z elektronickej kontrolnej pásky, po vyčítaný dokladov sa program automaticky uzavrie.

Setup

Pri prrvom spustení programu sa otvorí konfigurácia programu.

V konfigurácii sa nastavujú tieto parametre.

- Nastavenie cesty k tlačovému manažéru. Ak FM3000 komunikuje s nadradenou aplikáciou pomocou TM, komunikačný port je obsadený. Program nevie pristúpiť na port a nevie zdetekovať fiskálny modul. Ak je nastavená cesta k TM, tak sa TM automaticky deaktivuje a po ukončení práce sa automaticky aktivuje. Ak cesta nie je nastavená, nehľadá sa TM.
- Nastavenie súboru, do ktorého sa ukladá kontrolna páska v textovej podobe. Tento súbor je čitateľný v Notepad, Edit, Word Ak súbor neexistuje, tak sa automaticky vytvorí. Do súboru sa pri každom vyčítaní pridávajú doklady.
- > Nastavenie sériového portu, na ktorom je pripojený fiskálny modul.
- Nastavenie rýchlosti sériového portu. Ak sa rýchlosť komunikácie nastaví na 57 600, musí sa aj fiskálny modul nastaviť na rovnakú rýchlosť pomocou servisného programu FM3000.
- Nastavenie riadenia prenosu údajov. Štandardné nastavenie je DTR/DSR. Riadenie sa nastavuje podľa nastavenia jumprov vo fiskálnom module. Ak je fiskálny modul pripojený k počítaču pomocou RS232 rozhrania riadenie sa nastavuje jumprami SW3 vo fiskálnom module. Ak je fiskálny modul pripojený k počítaču pomocou USB rozhrania riadenie sa nastavuje jumprom SW7 vo fiskálnom module. (1-2 DTR/DSR riadenie, 2-3 RTS/CTS riadenie)
- Nastavenie mazania dokladov z elektronickej kontrolnej pásky. Ak je voľba zatrhnutá, tak po vyčítaní dokladov z fiskálneho modulu sa vymažú pokladničné doklady. Nemažú sa uzávierky.

Parameter auto

Po spustení programu sa otvorí minimálne okno, v ktorom sa vyčítajú doklady podľa nastavenej konfigurácie a program sa po vyčítaní automaticky uzavrie.